G3 Controller

for Wii® and GameCube®

For:
BB-111 V.4, BB-111EU V.4

Instructions:

1. Plug your G3 controller into Controller Port One or Two of your Nintendo GameCube, or into the appropriate GameCube Controller Ports on your Nintendo Wii.
2. Insert a Nintendo GameCube game disc into your console.
3. Begin playing!

Troubleshooting:

My system turns on, but I don't see anything on TV!

- Check to verify that your AV Cable is properly connected to your system.
- Check to verify that your AV Cable is properly plugged into your television set.

My G3 Controller does not respond while in the game or in the system menu.

- Make sure your controller is plugged into the appropriate controller port firmly.
- If you are using a GameCube game on a Nintendo Wii system, make sure you start the game with a Wii Remote FIRST.

For technical questions please visit
www.pdp.com or call: 1-800-331-3844

Console Protection Guarantee. Details at www.pdp.com.
5 year limited warranty. See www.pdp.com for details.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

GameStop and its logo are registered trademarks. GameCube and Wii are registered trademarks of Nintendo of America. This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by Nintendo. This product is manufactured by Performance Designed Products LLC for exclusive distribution by GameStop.

Instrucciones:

1. Conecte su control G3 en el puerto de control uno o dos de su GameCube de Nintendo, o en los puertos de control adec uados para GameCube en su Wii de Nintendo.
2. Inserte un disco de juego GameCube de Nintendo en su consola.
3. ¡Comience a jugar!

Localización y corrección de fallas:

¡Mi sistema enciende pero no veo nada en el TV!

- Verifique que el cable de A/V está conectado correctamente a su sistema.
- Verifique que el cable de A/V está conectado correctamente a su televisor.

Mi G3 no responde mientras se encuentra en el juego o en el menú del sistema.

- Asegúrese de que su control está firmemente conectado en el puerto adecuado del control
- Si usan un juego GameCube en su sistema Wii de Nintendo, asegúrese de comenzar el juego PRIMERO con un control remoto Wii.

Si tiene preguntas técnicas, favor visite
www.pdp.com o llame al: 1-800-331-3844

Garantía de protección de la consola. Detalles en www.pdp.com.
Garantía limitada de 5 año. Refiérase a www.pdp.com para obtener más detalles.

Nuestros productos tienen garantías que no se pueden excluir bajo la ley de protección del consumidor en Australia Ustedes están elegibles a un reembolso o reemplazo en caso de falla mayor y de otro tipo de compensación para cualquier otro tipo de daño o pérdida. Tienen también derecho a una reparación o reemplazo del producto si este no tiene una calidad aceptable y si no se trata de una falla mayor.

GameStop y su logotipo son marcas registradas. GameCube y Wii son marcas registradas de Nintendo of America. Este producto no está diseñado, fabricado, patrocinado o aprobado por Nintendo. Este producto está fabricado por Performance Designed Products LLC para distribución exclusiva por GameStop.

Instructions:

1. Connectez votre manette G3 au port pour manette un ou deux de votre GameCube de Nintendo ou aux ports pour manette appropriés pour GameCube de votre Nintendo Wii.
2. Insérez un disque de jeu GameCube de Nintendo dans votre console.
3. Commencez à jouer!

Problèmes et solutions :

Le système est sous tension, mais rien ne s'affiche sur le téléviseur!

- Vérifiez que votre câble audio-vidéo est correctement connecté au système.
- Vérifiez que votre câble audio-vidéo est correctement connecté au téléviseur.

Ma manette G3 ne répond pas pendant le jeu ou quand je suis dans le menu système.

- Vérifiez que votre manette est fermement connectée au port pour manette approprié.
- Si vous utilisez un jeu GameCube avec un système Wii de Nintendo, prenez soin de démarrer le jeu D'ABORD avec une télécommande Wii.

Pour toute question technique allez sur le site
www.pdp.com ou appelez le : 1-800-331-3844

Garantie de protection de la console. Détails sur le site www.pdp.com.
Garantie limitée de 5 an. Voir www.pdp.com pour plus de détails.

Nos produits sont fournis avec des garanties qui ne peuvent pas être exclues dans le cadre de la Loi australienne de protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure du produit et à être compensé pour tout autre perte ou dommage potentiellement et raisonnablement prévisible. Vous avez également droit à la réparation du produit ou à son remplacement si le produit et considéré comme n'étant pas de qualité acceptable et que le défaut ne peut pas être considéré comme une défaillance majeure.

GameStop et son logo sont des marques déposées. GameCube et Wii sont des marques déposées de Nintendo of America. Ce produit n'a pas été conçu, fabriqué, commandité ou approuvé par Nintendo. Ce produit est fabriqué par Performance Designed Products LLC pour distribution exclusive par GameStop.

Anleitung:

1. Verbinden Sie den G3 ontroller mit dem Controller-Anschluss 1 oder 2 Ihres Nintendo GameCube oder mit dem passenden GameCube Controller-Anschluss der Nintendo Wii.
2. Legen Sie eine Nintendo GameCube-Disc in die Konsole ein.
3. Starten Sie das Spiel!

Fehlersuche:

Das System ist eingeschaltet, aber ich sehe nichts auf dem Fernsehbildschirm.

- Stellen Sie sicher, dass das AV-Kabel ordnungsgemäß mit dem System verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass das AV-Kabel ordnungsgemäß am Fernsehgerät angesteckt ist.

Mein G3 Controller reagiert nicht, während ich mich in einem Spiel oder im System-menü befinde.

- Stellen Sie sicher, dass der fest mit dem richtigen Controller-Anschluss verbunden ist.
- Wenn Sie ein GameCube-Spiel auf einem Nintendo Wii-System verwenden, müssen Sie das Spiel unbedingt ZUERST mit einer Wii-Fernbedienung starten.
démarrer le jeu D'ABORD avec une télécommande Wii.

Hilfe bei technischen Fragen finden Sie unter
www.pdp.com oder unter der Telefonnummer 1-800-331-3844 (USA).

Schutzgarantie für die Konsole. Nähere Informationen unter www.pdp.com.
Eingeschränkte Garantie für fünf Jahr. Nähere Informationen unter www.pdp.com.

Für unsere Produkte gelten Garantien, die gemäß den australischen Verbraucherschutzgesetzen nicht ausgeschlossen werden können. Demnach hast du bei einem schwerwiegenden Mangel Anspruch auf Austausch oder Wandelung sowie auf Schadensersatz für weitere billigerweise vorhersehbare Verluste oder Schäden. Bei Qualitätsmängeln an der Ware, die keinen schwerwiegenden Mangel darstellen, hast du Anspruch auf Reparatur oder Austausch der Ware.

GameStop und das GameStop-Logo sind eingetragene Marken. GameCube und Wii sind eingetragene Marken von Nintendo of America. Dieses Produkt wird nicht von Nintendo entwickelt, hergestellt, angeboten oder unterstützt. Hersteller des Produkts: Performance Designed Products LLC. Exklusivvertrieb durch GameStop.

Istruzioni per l'uso:

1. Inserire il controller G3 nella porta per controller uno o due del Nintendo GameCube o nelle porte specifiche per controller GameCube del Nintendo Wii.

2. Inserire un disco di gioco Nintendo GameCube nella console.

3. Iniziare a giocare!

Risoluzione dei problemi:

Il sistema si accende, ma non vedo niente sul televisore!

- Verificare che il cavo AV sia collegato correttamente al sistema.
- Verificare che il cavo AV sia inserito correttamente nel televisore.

Il controller G3 non risponde durante il gioco o nel menu di sistema.

- Accertarsi che il controller sia ben inserito nell'apposita porta.
- Se si utilizza un gioco GameCube su un sistema Nintendo Wii, accertarsi di iniziare il gioco PRIMA con un telecomando Wii.

Per informazioni tecniche, visitare il sito www.pdp.com o chiamare il numero: 1-800-331-3844

Garanzia di protezione per console. Dettagli al sito www.pdp.com. 5 anno di garanzia limitata. Ulteriori dettagli al sito www.pdp.com

Le nostre merci sono fornite con garanzie che non possono essere escluse in base alla Legge Australiana per il Consumatore. È garantito il diritto alla sostituzione o rimborso in caso di guasto importante e al risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. Si ha anche diritto alla riparazione o alla sostituzione se questi non sono di qualità accettabile e il guasto non costituisce un guasto importante.

GameStop e il suo logo sono marchi registrati. GameCube e Wii U sono marchi commerciali di Nintendo of America. Questo prodotto non è progettato, fabbricato, sponsorizzato o approvato da Nintendo. Questo prodotto è fabbricato da Performance Designed Products LLC per distribuzione esclusiva di GameStop.

Instruções:

1. Ligue o comando G3 à porta do comando 1 ou 2 do seu Nintendo GameCube ou às portas do comando GameCube adequadas no seu Nintendo Wii.

2. Insira um disco de jogo Nintendo GameCube na consola.

3. Comece a jogar!

Resolução de problemas:

O meu sistema liga-se mas não vejo nada na televisão!

- Verifique se o cabo AV está correctamente ligado ao sistema.
- Verifique se o cabo AV está encaixado correctamente na televisão.

O meu comando G3 não responde durante o jogo ou no menu do sistema.

- Certifique-se de que o comando está firmemente encaixado na porta do comando adequada.
- Se estiver a usar um jogo GameCube num sistema Nintendo Wii, certifique-se de que inicia PRIMEIRO o jogo com um comando Wii.

Em caso de dúvidas, visite o nosso site www.pdp.com ou contacte-nos através do telefone: 1-800-331-3844

Garantia de protecção da consola. Mais informações em www.pdp.com. Garantia limitada de 5 ano. Para mais informações consulte o site www.pdp.com

Os nossos produtos possuem garantias que não podem ser excluídas nos termos da Lei Australiana do Consumidor. Tem direito a uma substituição ou reembolso por uma avaria grave e a indemnização por qualquer outra perda ou dano razoavelmente previsíveis. Tem igualmente direito à reparação ou substituição dos produtos caso os mesmos não possuam qualidade aceitável e se a avaria não for uma avaria grave.

A GameStop e o seu logótipo são marcas comerciais registadas. A GameCube e a Wii U são marcas comerciais registadas da Nintendo of America. Este produto não foi concebido, fabricado, patrocinado nem apoiado pela Nintendo. Este produto foi fabricado pela Performance Designed Products LLC para distribuição exclusiva pela GameStop.

Instruktioner:

1. Sæt din G3 controller i controllerport 1 eller 2 på Nintendo GameCube eller i de behørige GameCube controllerporte på din Nintendo Wii.

2. Sæt en Nintendo GameCube-spilledisk i konsollen.

3. Begynd at spille!

Fejlfinding:

Mit system tænder, men jeg ser ikke noget på fjernsynet!

- Se efter, at AV-kablet er forsvarligt tilsluttet dit system.
- Se efter, at AV-kablet er forsvarligt sat i fjernsynet.

Min G3 controller svarer ikke i spillet eller i systemmenuen.

- Sørg for, at din controller er sat godt i den behørige controllerport.
- Hvis du bruger et GameCube-spil på et Nintendo Wii-system, skal du sørge for FØRST at starte spillet med en Wii Remote.

Besøg www.pdp.com eller ring til 1-800-331-3844 for tekniske spørgsmål

Konsol beskyttelsesgaranti. Flere oplysninger på www.pdp.com. 5 års begrænset garanti. Se www.pdp.com for flere oplysninger

Vores varer bliver solgt med garantier der ikke kan tilsidesættes under australsk forbrugerlovgivning. Du er berettiget til en udskiftning af produktet eller en refundering af købsprisen i tilfælde af en væsentlig mangel og kompensation for alle andre rimelige og forudsigelige tab eller skader. Du er ligeledes berettiget til at få dit produkt repareret eller udskiftet med et tilsvarende hvis produktet ikke lever op til den lovede kvalitet og defekten ikke skyldes en væsentlig mangel.

GameStop og dets logo er registrerede varemærker. GameCube er et registreret varemærke tilhørende Nintendo USA. Dette product er ikke designet, produceret, anbefalet eller godkendt af Nintendo. Dette produkt er fremstillet af Performance Designed Products LLC eksklusivt til distribution af GameStop.